

アクアマイクロコンクリート

-施工の手引き-

【初版】令和6年2月

一般社団法人 WCG

カラーチャート

- アクアマイクロコンクリートは、以下の標準職からお選びいただけます。



塗布する場所について

- 塗布する場所は、平滑かつ耐性があり、埃や油脂、付着の妨げとなる物質が含まれず、清潔にする必要があります。
- 塗装する場所が、タイルのような目地がある場合、凹凸が大きい場合は、不完全な部分を補修し、塗料を2回塗布する必要があります。

塗布できる場所の例

- セメント及び石膏
- 木材及び石膏ボード
- タイル、セラミック、磁器、大理石、御影石など

使用材料

材料	塗布量	乾燥時間(気温 20 度の 場合)	厚み
コンクリートベース (床 用)	1m ² あたり 1kg	1 塗布あたり 4~6 時間	1mm
アクアベース (壁用)	1m ² あたり 1kg	1 塗布あたり 4~6 時間	0.7~1m m
プライマー	10~14m ² あたり 1kg	1 塗布あたり 30 分	
アクアマикроコンクリ ート	1m ² あたり 1kg	1 塗布あたり 2~3 時間	0.5mm
シーラー	7~10m ² あたり 1ℓ	3 時間(完全防水は 7 日 間)	
クリア	1m ² あたり 60~80g	3 時間	
		艶 (グロス): 8~12 時間	
		半艶(サテン): 6~10 時間	
		艶消し(マット): 4~ 8 時間	

- ベース、プライマー、クリアは他製品でも同様の塗布量、乾燥時間となります。
- 塗布する支持体が 0.1 mm 以上の目地がある場合 (陶器、磁器、大理石、タイル壁など) は、プライマーを塗布し接着力を高め、アクアベースをその上に塗布する必要があります。
- 完全に乾燥した後に、アクアマикроコンクリートを塗布してください。

施工道具

- 保護テープ
- ハサミまたはカッター
- サンダー
- 40~80 番台のサンドペーパー
- 120~240 番台のサンドペーパー
- ヘラ

- ステンレスコテ
- マイクロファイバーローラー
- ペインティングパン
- 電動ミキサー
- バキュームクリーナー
- 計量器またはデジタルスケール

使用方法

1. 必要な場所に保護テープを貼ります。
2. ローラーを用いて、ファイバー製メッシュを表面にプライマーで張り付けていきます。

-----ベース塗布（1層目）-----

3. ベースの容器を開封し、ヘラまたは塗料用ミキサーでペーストが完全に均質になるまでよく混ぜます。
4. アクアベース、またはコンクリートベースを塗布します。この際、厚さは0.1mmを限度とします。塗布する際は、45度に傾けたコテで一定の圧力をかけながら慎重に塗布してください。塗布回数は2~3回程度が目安で、必要に応じてご対応ください。
5. ベースが固まる前に保護テープをはがします。
6. ベースが完全に乾燥するのを待ちます。
7. 乾燥後に、ベースの表面の凹凸を、ヘラまたは40~80番のサンドペーパーで研磨します。研磨後は、湿らせた布で粉塵をよく落としてください。

-----ベース塗布（2層目）-----

8. 必要な場所に保護テープを貼ります。
9. 再度、4の手順でアクアベース、またはコンクリートベースを塗布します。
10. ベースが固まる前に保護テープをはがします。
11. 40~80番のサンドペーパーで、2層目の表面を研磨します。
研磨後は、締めらせた布や掃除機で粉塵をよく落としてください。

-----アクアマイクロコンクリート塗布（1層目）-----

12. 必要な場所に保護テープを貼ります。
13. アクアマイクロコンクリートの容器を開封し、ヘラまたは塗料用ミキサーでペーストが完全に均質になるまでよく混ぜます。
14. 角が丸いステンレス製のコテで、アクアマイクロコンクリートを塗布します。できるだけ凹凸のないように、素早く塗布してください。この際、厚さは0.5mmを限度とします。
15. 保護テープをはがし、アクアマイクロコンクリートの塗布1層目が完全に乾燥するの

を待ちます。

16. 乾燥後に、アクアマイクロコンクリートの表面の凹凸を、120～240 番のサンドペーパーを用いて研磨します。

研磨後は、締めらせた布や掃除機で粉塵をよく落としてください。

—————**アクアマイクロコンクリート塗布（2層目）**—————

17. 高温環境下の場合は、2層目を塗布する前に、少量の水をスプレーでかけてください。
18. 必要な場所に保護テープを貼ります。
19. 再度、14 の手順で、アクアマイクロコンクリートを塗布します。
20. 保護テープをはがし、アクアマイクロコンクリートの塗布 2 層目が乾燥するのを待ちます。
21. 乾燥後に、アクアマイクロコンクリートの表面の凹凸を、1層目同様に 120～240 番のサンドペーパーを用いて研磨します。

研磨後は、締めらせた布や掃除機で粉塵をよく落としてください。

—————**シーラー塗布**—————

22. 必要な場所に保護テープを貼ります。
23. ペインティングパンにシーラーを入れ、短毛ローラー、またはマイクロファイバーローラーで均一に塗布します。
24. 保護テープをはがし、シーラーの塗布が乾燥するのを待ちます。

—————**クリア塗布（1層目）**—————

25. 必要な場所に保護テープを貼ります。
26. マイクロファイバーローラーを使用し、クリアを塗布します。
27. 保護テープをはがし、クリアの塗布が乾燥するのを待ちます。

—————**クリア塗布（2層目）**—————

28. 25～27 同様の作業で、2層目のクリアを塗布します。

ご不明な点は、公式HPよりお問い合わせください。

以上